## Лабораторная работа №2.2: Изучение вынужденных колебаний в колебательном контуре

Миллер Сергей, 494

10 ноября 2016

**Цель работы:** изучение зависимости тока в колеба- тельном контуре от частоты источника ЭДС, включен- ного в контур, и измерение резонансной частоты кон- тура.

**В работе испольуются:** звуковой генератор  $\Gamma6$ –46, электронный осциллограф, модуль  $\Phi\Pi9$ –11, ма- газин сопротивлений, магазин емкостей.

## Теория

Внешний источник вынужденной ЭДС изменяется по закону:

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 \cos \omega t \tag{1}$$

Второе правило Кирхгофа для контура:

$$L\frac{dI}{dt} + \frac{q}{C} + IR = \varepsilon_0 \cos \omega t \tag{2}$$

Или, если записать  $I = \dot{q}$ , то уранение перепишется в виде:

$$L\ddot{q} + \dot{q} + \frac{q}{C} = \varepsilon_0 \cos \omega t \tag{3}$$

Перейдём от заряда на конденсаторе к напряжению на обкладках  $U=rac{q}{C},\,\gamma=rac{R}{2L},\,\omega^2=rac{1}{CL}$ 

Решая дифференциальное уравнение над полем комплексных чисел, получим решение:

$$U = U_0 \cos \omega t + 0, U_0 = \frac{\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2 \omega^2}}$$
 (4)

При  $\omega = \omega_0$  амплитуда вынужденных колебаний равна  $U_0 = Q\varepsilon_0$  При не слишком большом затухании наблюдается сильное возрастание амплитуды при приближении частоты внешней ЭДС к некоторой характерной частоте. Это явление называется резонансом.

Рассмотрим ещё одно представление второго правила кирхгофа:

$$L\dot{I} + \frac{\int Idt}{C} + IR = \varepsilon_0 \cos \omega t$$
 (5)

Тогда в комплексном представлении (5) примет вид:

$$\hat{U_L} + \hat{U_C} + \hat{U_R} = \hat{I_0}\hat{Z} = \varepsilon_0, \tag{6}$$

где  $\hat{U_L},\,\hat{U_C},\,\hat{U_R}$  - комплексные амплитуды напряжений на индуктивности, емкости и сопротивлении соответственно, I- комплексная амплитуда тока, величина

$$\hat{Z} = i\omega L + \frac{1}{i\omega C} + R \tag{7}$$

называется импедансом,  $\hat{U_C} \equiv \hat{U_0}$ 

Тогда комплексные амплитуды тока и напряжения на ёмкости связаны соотношением:

$$\hat{I}_0 = \hat{U}_C i \omega C. \tag{8}$$

Тогда получим, что действительная величина силы тока зависит от частоты как:

$$I = \frac{i\omega_0^2 \omega C \varepsilon_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2 \omega^2}}$$
(9)

Откуда видно, что максимальное значение тока  $\frac{\omega_0^2 C \varepsilon_0}{2\gamma}$  достигается при  $\omega_0=\omega$ 

Тогда сдвиг по фазе между током и  $\varepsilon_0$  равен

$$\phi = arctg \frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} - \frac{\pi}{2} \tag{10}$$

что в случае резонанса даёт  $\omega \to \omega_0$  даёт  $\phi = 0$ 

Вблизи резонанса имеем  $\omega \approx \omega_0$ , из чего получаем  $\omega \to \omega$ 

## Методика измерений




Рис. 1: Схема установки

Колебательный контур состоит из катушки индуктивности L, магазина емкостей C, переменного сопротивления R и сопротивления  $R_1$ . Индуктивность L и сопротивление  $R_1$  смонтированы в блоке ФПЭ–11. Напряжение на сопротивлении  $R_1$ , пропорциональное току в контуре, подается на вход Y электрон- ного осциллографа. Для снятия резонансных кривых, изменяя частоту звукового генератора, определяют зависимость  $I_0 = f(\omega)$  при различных сопротивлениях контура R. При измерениях сдвига фаз  $\phi$  между током в контуре и напряжением на генераторе можно использовать фигуры

Лиссажу, получаемые на экране осциллографа. Пусть имеются два синусондальных напряжения одинаковой частоты  $\omega$ . Подадим эти напряжения на горизонтальные и вертикальные пластины осциллографа. Смещение луча под действием этих напряжений пропорционально напряжению и по горизонтали  $y=y_0\sin\omega t$  и по вертикали  $y=y_0\sin\omega t+\phi$ , где  $\phi$  - сдвиг фаз между напряжениями;  $x_0$  и  $y_0$  - амплитуды смещения луча, пропорциональные амплитудам напряжения и коэффициентам усиления соответствующих каналов осциллографа. Исключив время, получим:

$$\left(\frac{x}{x_0}\right)^2 + \left(\frac{y}{y_0}\right)^2 - \frac{2xy}{x_0 y_0} \cos \phi = \sin \phi^2 \tag{11}$$

Последнее выражение — уравнение эллипса, описываемого электронным лучом на экране осциллографа. Выберем коэффициенты усиления вертикального и горизонтального каналов осциллографа такими, чтобы  $x_0=y_0$ . В этом случае:

$$x^{2} + y^{2} - 2xy\cos\phi = x_{0}^{2}\sin\phi^{2} \tag{12}$$

Последнее уравнение — уравнение эллипса, оси которого составляют угол с осями координат. При  $\phi=0$  эллипс вырождается в прямую y=x, при  $\phi=\frac{\phi}{2}$ — в круг радиуса  $x_0$ . Для точки M эллипса, следовательно  $a^2=x^2+y^2=2x^2$ , а уравнение для этой точки примет вид:

Отсюда

$$a^2 = 2x_0^2 \cos \frac{\phi^2}{2} \tag{13}$$

Аналогично для точки N эллипса, где y = -x, получим:

$$b^2 = 2x_0^2 \sin \frac{\phi^2}{2} \tag{14}$$

Из последних двух выражений получим:

$$tg\frac{\phi}{2} = \frac{b}{a} \tag{15}$$

Таким образом, для измерения сдвига фаз между напряжениями одинаковой частоты достаточно измерить полуоси a и b эллипса, вписанного в квадрат на экране осциллографа. При  $\phi=0$  эллипс вырождается в прямую, что позволяет по фигурам Лиссажу установить момент наступления резонанса. Для получения фигур Лиссажу на вход Y осциллографа подается напряжение с сопротивления  $R_1$ , пропорциональное току, а на вход X – напряжение со звукового генератора

## Ход работы

1. Резонансную частоту будем рассчитывать по формуле:

$$f_p = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\tag{16}$$

Для C=3 нФ b L=150 мГ получим, что  $f_p\approx 7.5KHz$  Замерим амплитуду сигнала при различных частотах от 2 до 16 KHz при  $R=1,500,3000\Omega$ . Для всех кроме  $3000\Omega$  также найдем ширину резонансной кривой и значение добротности.




Рис. 2:




Рис. 3:

Из графика 2 оценим ширину резонансной кривой по ближайшим точкам графика к пересечению, откуда вычислим добротность:

$$\Delta f_1 = (1.93 \pm 0.13) KHz \quad \varepsilon_{\Delta f_1} \approx 7\%$$

$$\Delta f_2 = (2.20 \pm 0.19) KHz \quad \varepsilon_{f_2} \approx 8\%$$

$$Q_1 = 3.89 \pm 0.33 \quad \varepsilon_{Q_1} \approx 8\%$$


$$Q_2 = 3.41 \pm 0.33 \quad \varepsilon_{Q_2} \approx 10\%$$

Как видно в пределах  $2\sigma$  верно что  $Q_1 \approx Q_2$ 

2. Далее при  $R=1\Omega$  будем менять C от 1н $\Phi$  до 10н $\Phi$ . После чего заметим, что:

 $F = \frac{1}{(2\pi f_p)^2} = LC \tag{17}$ 

то есть получив зависимость F(C) можно найти L как коэффицент наклона(например по мнк, так как точек 10 и этого достаточно для применения метода).



L: 0.171 s\_L: 0.012 eps\_L: 7

Рис. 4:

В итоге получим эксперементальное значение:

$$L_{ex} = (0.171 \pm 0.012)H, \quad \varepsilon_{L_{ex}} \approx 7\%$$

Погрешность  $\sigma_L$  взята как погрешность измерения  $\frac{F}{C}$ . То есть:

$$\left(\frac{\sigma_L}{L}\right)^2 = 2^2 \left(\frac{0.2KHz}{f_p}\right)^2 + 0.05^2 \tag{18}$$

Как видно данное теоретическое значение сходится с экспериментом в переделах  $2\sigma$ 

| 3нФ      | 1 Ом     | 7502 гц, f | f_p    | 150мГн |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
|----------|----------|------------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 0.1 v    | множител | ь масштаб  | <br>ба |        |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
|          |          |            |        |        |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
| частота  | кГц      | 2,00       | 3,00   | 4,00   | 5,00 | 6,00 | 6,50 | 6,76 | 6,98 | 7,21  | 7,40 | 7,64 |      |      |
| амплитуд | 1 Ом     | 0,40       | 0,60   | 0,80   | 1,00 | 1,60 | 2,20 | 2,80 | 3,40 | 4,00  | 4,40 | 4,40 |      |      |
|          |          | 7,80       | 8,07   | 8,28   | 8,69 | 9    | 10   | 11   | 12   | 12,9  | 13,9 | 15   | 16   |      |
|          |          | 4,20       | 3,8    | 3,6    | 3,2  | 2,8  | 2    | 1,4  | 1,2  | 1     | 0,8  | 0,8  | 0,6  |      |
|          |          | 2,02       | 3,00   | 4,07   | 5,00 | 6,02 | 6,30 | 6,50 | 6,80 | 7,00  | 7,20 | 7,40 |      |      |
|          | 500 ом   | 0,40       | 0,60   | 0,80   | 1,00 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,40 | 3,00  | 3,20 | 3,40 |      |      |
|          |          | 7,60       | 7,8    | 8      | 8,3  | 8,77 | 9,14 | 10   | 11,2 | 11,9  | 13,3 | 14,1 | 14,9 | 16,2 |
|          |          | 3,60       | 3,6    | 3,4    | 3,2  | 2,8  | 2,4  | 1,8  | 1,4  | 1,2   | 1    | 0,8  | 0,8  | 0,6  |
| 50мВ мас | штаб     |            |        |        |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
|          | 3 000 ом | 2,00       | 3,02   | 4,00   | 5,00 | 6,05 | 6,30 | 6,70 | 6,97 | 7,20  | 7,40 | 7,60 |      |      |
|          |          | 0,60       | 1,00   | 1,20   | 1,60 | 2,40 | 2,40 | 2,80 | 3,00 | 3,00  | 3,20 | 3,20 |      |      |
|          |          | 7,80       | 8      | 8,4    | 8,7  | 9,3  | 10   | 11   | 12   | 13    | 14   | 15   | 16   |      |
|          |          | 3,20       | 3,2    | 3,2    | 3,2  | 3    | 2,6  | 2,2  | 2    | 1,6   | 1,6  | 1,4  | 1,2  |      |
| 1 ом     |          |            |        |        |      |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
| нФ       | 1,00     | 2,00       | 3,00   | 4,00   | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |      |      |      |      |
| кГц      | 13,10    | 9,20       | 7,50   | 6,40   | 5,60 | 5,10 | 4,70 | 4,40 | 4,10 | 3.9   |      |      |      |      |

Рис. 5: